

Window 设置

本文介绍了如何在 Windows 上设置 Git 的自动换行功能。

“

1. 安装 Git

1. 安装 Git

Windows 用户可以在 [Git 官网](#) 下载并安装 Git。安装过程中，请勾选 `core.autocrlf` 为 `true` 的选项。

勾选 `true` 后，Git 会在每次提交时自动将 CRLF 转换为 LF。

验证 `core.autocrlf` 是否已设置：

```
git config --get core.autocrlf
```

2. 设置全局配置

如果 `core.autocrlf` 未设置为 `true`，可以通过以下命令设置：

```
git config --global core.autocrlf input
```

再次使用 Git 的 Push 功能，CRLF 会自动转换为 LF。

3. Push 到远程仓库

Push 到远程仓库时，Git 会自动处理换行符。

在本地仓库中，使用 `git push` 命令将代码推送到远程仓库。此时，Git 会自动将本地的 CRLF 转换为 LF。

如果远程仓库（如 GitHub）设置为 LF，那么推送的代码会自动转换为 LF。

git config --get core.autocrlf

运行上述命令后，输出应为 `true`，表示自动换行功能已启用。

git config --global core.autocrlf input

git server push LF -> CRLF

push push push push push

Revision #7

Created 10 June 2024 02:11:23 by

Updated 19 February 2025 02:58:49 by